南方测绘
400-700-0780

南方测绘
400-700-0730




超级基站SR
超级基站SR
超级基站SR
超级基站SR

南方测绘
400-700-0700



2.3.2







2.4.1



USB

Type-C
USB

南方测绘
400-700-0700



南方测绘
400-700-0700


R0
h0
实际相位中心高
垂直高

KOLIDA_4523
品牌名
SOUTH
SOUTH_4530
2-south
流水号后四位
网络和 Internet 设
更改设置，例如将某连
设置为按流量计费。


GNSS
WEB SERVER
admin


WELCOME
admin
SG6058117149523 [注销]
主机状态
主机配置
卫星信息
数据记录
数据传输
网络设置
电台设置
固件升级
网页配置
主机状态实时显示
主机功能自由配置
卫星跟踪频段；卫星类型；电台网络设置
数据输出
主机管理

www.southgnss.com/download.html?type_id=2&
SOUTH 南方卫星导航
关于我们


admin
SG50B5148506821 [注销]
主机状态
主机配置
卫星信息
数据记录
升级固件
版本信息:
固件版本: 1.09.210624.RG50PY
核心引擎版本: PurpleCowY.1.09
固件发行日期: 20210624
在线升级:


此电脑
此电脑
搜索"此电脑"
文件夹 (7)
3D 对象
快速访问
桌面

将新版本固件拷
贝到主机内存下
2021/5/10 17:15
26 个项目
选中 1 个项目 11.0 MB